

TiltWatch XTR to wskaźnik przechyłu zaprojektowany do wykrywania niedopuszczalnego przechylenia towarów, które muszą pozostać w pozycji pionowej.

1. Odklej warstwę zabezpieczającą klej z tyłu wskaźnika TiltWatch XTR, trzymając go w pozycji pionowej. Po usunięciu warstwy zabezpieczającej TiltWatch XTR zostaje uzbrojony.
2. Umieść TiltWatch XTR w pozycji pionowej jak najbliżej dolnego rogu kontenera. Takie umiejscowienie pomaga w prawidłowym wyrównaniu TiltWatch XTR i zwiększa sztywność. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy nakładać TiltWatch XTR na powierzchnię wolną od olejów w środowisku o temperaturze powyżej 10°C / 50°F.



Etykieta towarzysząca



3. Mocno dociśnij środek oraz krawędzie wskaźnika TiltWatch XTR, aby zapewnić silne przyleganie do powierzchni kontenera, na którym jest on mocowany.

W przypadku stosowania etykiety towarzyszącej:

Zdejmij etykietę towarzyszącą TiltWatch XTR z warstwy zabezpieczającej klej i ostrożnie umieść ją nad wskaźnikiem TiltWatch XTR tak, aby wystawał on przez otwór.

### WSKAZÓWKI:

Kontenery z surowego drewna oraz drewna mocno woskowanego mogą wymagać szczególnej uwagi. Jeśli drewno jest wyjątkowo szorstkie, ShockWatch zaleca użycie kleju w sprayu w celu zwiększenia siły wiązania.

### NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE:

Każdy karton zawierający 100 wskaźników TiltWatch XTR zawiera również 100 naklejek ostrzegawczych. Umieść naklejkę ostrzegawczą na liście przewozowym jako przypomnienie dla klientów o konieczności sprawdzenia wskaźnika TiltWatch XTR natychmiast po dostarczeniu przesyłki.



**NOTICE**

If TILTWATCH is red:

- **ALWAYS** accept shipment.
- Make note on Bill of Lading.
- Inspect for damage immediately.

**SHOCKWATCH®**

# Objaśnienia ilustracji i tekstów drobnym drukiem

## Strona źródłowa 1

Produkt ShockWatch, Inc. | Patent 7.353.615

1. Odklej warstwę zabezpieczającą klej z tyłu wskaźnika TiltWatch XTR, trzymając go w pozycji pionowej. Po usunięciu warstwy zabezpieczającej TiltWatch XTR zostaje uzbrojony.
2. Umieść TiltWatch XTR w pozycji pionowej jak najbliżej dolnego rogu kontenera. Takie umiejscowienie pomaga w prawidłowym wyrównaniu TiltWatch XTR i zwiększa sztywność. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy nakładać TiltWatch XTR na powierzchnię wolną od olejów w środowisku o temperaturze powyżej 10°C / 50°F.
3. Mocno dociśnij środek oraz krawędzie wskaźnika TiltWatch XTR, aby zapewnić silne przyleganie do powierzchni kontenera, na którym jest on mocowany.

TiltWatch XTR to wskaźnik przechyłu zaprojektowany do wykrywania niedopuszczalnego przechylenia towarów, które muszą pozostać w pozycji pionowej.

W przypadku stosowania etykiety towarzyszącej:

Zdejmij etykietę towarzyszącą TiltWatch XTR z warstwy zabezpieczającej klej i ostrożnie umieść ją nad wskaźnikiem TiltWatch XTR tak, aby wystawał on przez otwór.

### NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE:

Każdy karton zawierający 100 wskaźników TiltWatch XTR zawiera również 100 naklejek ostrzegawczych. Umieść naklejkę ostrzegawczą na liście przewozowym jako przypomnienie dla klientów o konieczności sprawdzenia wskaźnika TiltWatch XTR natychmiast po dostarczeniu przesyłki.